

C03 六氟化硫密度继电器校验仪操作示意图



第一步：将被检仪表连接在压力输出口上（1），通讯线连接通讯口。

第二步：将气罐连接到压力输出口（2），将输出压力调至 1.2MPa。

第三步：打开电源（3），进入操作界面，选择密度继电器检定功能。

第四步：设定好循环次数，仪表接点，仪表标号，存储位置等（4）。

第五步：点击开始检测，自动进行检测生成检定结果并可打印（5）。