

### C04 突变压力校准装置操作示意图



第一步：将压力模块连与被检仪表连接到压力输入和输出口（1）上。

第二步：选择继电器、溯源、气密性、参数校准等要操作功能（2）。

第三步：进入所选操作功能界面后，设定相应参数（3），进行检测。

第四步：检测程序结束后，自动生成检定结果并进行数据存储（4）。