

HX601 数字压力表操作示意



第一步：打开电源，轻按红色电源开关键（1），打开电源进行工作。

第二步：选择单位：轻按单位键（2），从9个单位中选择所需单位。

第三步、清零漂移：轻按清零键（3），消除因环境所带来的漂移值。

第四步、选择校准：校准本台仪表压力零点（4）、满程及线性修正。

第五步、打开背光：轻按背光键（5），在光线不足环境中轻松读数。