

HX7620W 微压信号发生器操作示意图（负压检定为例）



第一步：打开回检阀（1），将被检表与标准表连接在压力输出口上。

第二步：逆时针旋转加压罗盘至最里端，微调阀（2）调制中间位置。

第三步：关闭回检阀，顺时针旋出加压罗盘（3）至所需检定压力值。